第2章

WindowsMe/98/95 を搭載したパソコンを 使って、無線 LAN -有線 LAN 間で通信する ための設定をおこないます。

# Windows Me/98/95編

| 2.1 | AirStation を使えるようにします |  |  |
|-----|-----------------------|--|--|
|     | Step 1                |  |  |

### 2.2 ネットワークを使えるようにします

### 2.3 2台目以降の無線 LAN パソコンを増設します

 Step 6
 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードのドライバをインストールする

 ルする
 31 ページへ

Step 8無線LANを使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする35 ページへ

Step 9 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する 35 ページへ

# WindowsMe/98/95 作業の流れ

無線 LAN パソコンと有線 LAN パソコン間で通信する手順は、以下の通りです。

|        | AirStation を使えるようにします                         | 15ページ~   |
|--------|---|----------|
| Step 1 | 設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインス              | トールします。  |
| Step 2 | 設定用パソコンに TCP/IP の設定をします。                      |          |
| Step 3 | AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンにクライアンインストールします。 | /トマネージャを |
| Step 4 | 設定用パソコンで簡単導入ウィザードを使って、AirStation の認           | 没定をします。  |

|        | ネットワークを使えるようにします | 27 ページ~ |
|--------|------------------|---------|
| Step 5 | ネットワーク通信をします。    |         |
|        |                  |         |

|        | 2 台目以降の無線 LAN パソコンを増設します                                      | 31ページ~       |
|--------|---|--------------|
| Step 6 | 無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ストールします。                   | ドライバをイン      |
| Step 7 | 無線 LAN を使うすべてのパソコンからネットワークに接続するた<br>設定をします。                   | めに、TCP/IPの   |
| Step 8 | 無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなう<br>ントマネージャをインストールします。 | うため、クライア     |
| Step 9 | クライアントマネージャを使用して、無線LANを使うすべてのパソコに接続します。                       | ンをAirStation |

□メモ このマニュアルは、新規にネットワーク環境を構築することを前提に説明しています。す でに TCP/IP で有線ネットワークを構築している場合は、「Step 3 設定用パソコンに クライアントマネージャをインストールする」(P19)へ進んでください。

### 2.1 AirStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、AirStation に対してさまざま な設定をおこないます。

## Step 1 設定用パソコンにLANボード/カードのドライ バをインストールする

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ バをインストールします。

#### 有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

LAN ボード/カードのドライバをインストールしてください。 ドライバのインストール 方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。ドラ イバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続の ための設定をする (TCP/IP の設定)」(P16) へ進んでください。

#### 無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

最新バージョンの「AirNavigator CD」または「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を 使って、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインス トール方法については、無線 LAN カードのマニュアルを参照してください。

ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにネットワーク接 続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P16) へ進んでください。

#### 「XII バスアダプタ(WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP)をお使いの方へ

無線 LAN カード (WLI-PCM-L11G 等) を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 要があります。

インストール方法については、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。


### Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続のための設 定をする(TCP/IP の設定)

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に IP アドレスを設定します。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 3 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。
- 4 「ネットワーク」ダイアログボックスの「現在のネットワークコンポーネント」欄 に、「TCP/IP」が表示されていることを確認します。
  - ≪1枚のLANボードのみインストールされている場合≫



≪ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合≫



「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されます。 「TCP/IP-> "無線 LAN カードドライバ名"」

「TCP/IP」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追 加してください。





[プロトコル]を選択しま す。

[追加]をクリックします。



「製造元]は「Microsoft」 を選択します。

[ネットワークプロトコ ル] は「TCP/IP」を選択 します。


[OK] をクリックします。



TCP/IPプロトコルが追加 されていることを確認し ます。

⇒ 次ページへ続く





- ・ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、「IP アドレスを自動的に取得」 を選択します。
- ・すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、ネットワーク管理者に 確認して IP アドレスの設定をおこなってください。IP アドレスの設定について は、「IP アドレスの割り振りかたがわからない」(P83)を参照してください。

# 国子王 現在、TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認できます。

- 1 「スタート」- 「ファイル名を指定して実行」を選択します。
- 2 「名前」欄に「WINIPCFG」と入力して、[OK] をクリックします。
- 3 アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。
- 4 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
  - ・「0.0.0.0」と表示されている。
  - 「169. 254. X. X」と表示されている。(X は 0 ~ 255 までの数字です)

### 7 Windows が再起動されます。

これで、IPアドレス設定は完了です。

### Step 3 設定用パソコンにクライアントマネージャをイ ンストールする

AirStation を使うためのクライアントマネージャを《設定用パソコン》にインストー ルします。

1 「AirNavigator CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。

「AirNavigator CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に「AirNavigator」 画面が表示されます。

▲注意 「AirNavigator CD」を CD-ROM ドライブに挿入しても、AirNavigator が自動的に 表示されないときは、以下の手順をおこなってください。

- 1 デスクトップ画面の「マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- 2 CD-ROM のアイコン(

  ②) をダブルクリックします。

▲注意 「AirNavigator CD」よりもバージョンの新しい「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 をお持ちの場合は、その CD が添付されている製品のマニュアルを参照して、クラ イアントマネージャのインストールをおこなってください。



「パソコン設定 ユーティリティをイ ンストール」を選択します。

[次へ]をクリックします。

3 1 21/92 エアステーションユーティリティ用のInstallShield Wizard InstallShield(R) Wizardは、エアステーションユーティリティを コピューリニイバストールします。Dたへ)きりかして、続行してください。 CROB (DAND) NO

「次へ」をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

4 1 羅製 「使用許諾契約」の内容を確認しま 使用許諾契約 す。 契約の残りの部分を摂むには、[Page Down]キーを押してください。 ソフトウェア使用許諾契約 と 安全のために (株)メルコ以下、野社としょますは、お客様がソフトウェア使用許諾(以下、本契約としょます)の 内容のすべてに同様する場合に加手り、ご様入したが、応募品(以下、本製品としょます)に含まれ ショナル・アイルド、ボールトル・アイス 東京 100円 日報料 カイ・まま 別条(使用許諾 野社は、本契約に規定する条件で、本ソフトウェアの使用をお客側に非専務的に許諾します。 前述の製品使用は特殊的のすべての条項に同意しますか?LLいえばりを選択すると、セットラフでは ます。アファニ・ディン・ニューリー・タイントしまるコナーの数数を開きするの表があります。 2 クリック [はい] をクリックします。 〈戻る(B) ( I はい(y) )




インストール先を変更したいときは、「参照」ボタンをクリックして、新しいイン ストール先を入力してから、「次へ」をクリックします。

「クライアントマネージャ」がチェッ

「次へ」をクリックします。

1 羅惠





2 クリック

6

**レオーネントの選択** セットアップでインストールするエンギーネントを選択してください。



[完了] をクリックします。

これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。

### クライアントマネージャのアンインストール手順

- 1 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を開きます。
- 2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
- 3 「エアステーションユーティリティ」を選択して、[追加と削除] ボタンをクリック します。
- 4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします。
- 5 「選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを完全に削除します か?」と表示されるので、[OK] をクリックします。
- 6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

### Step 4 AirStation の設定をする

AirStation の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続するための設定をおこないま す。

- ・ネットワークに接続するための設定画面を表示するには、WEBブラウザが必要です。 あらかじめインストールしておいてください。WindowsMe/98 をお使いの場合は、WEB ブラウザが標準でインストールされています。
- ・AirStation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カー ドを装着したパソコンから設定をおこなってください。
- 1 「スタート]-「プログラム]-「MELCO INC]-「エアステーションユーティリ ティー「クライアントマネージャ」を選択します。



有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、「編集」-「エアステーション検索」を おこなった後、手順5へ進みます。





5 ネットワーク上のエアステーションを検索中です。 キャンセル

AirStation の検索が開始されます。




検索された AirStation を選択しま す。

[管理] - [IP アドレス設定] を選 択します。

DHCP サーバのないネットワーク環境で初めて設定する場合は、AirStation をネッ トワークに接続してから 2 分程度、検索しても見つからないことがあります。そ の場合には、2分以上時間をおいて再度検索をしてください。

なお、初期設定時は AirStation 名が「unknown」となりますが、正常です。

AirStation が見つからないときは、「第4章 困ったときは」の「クライアントマ ネージャで検索をしてもAirStationが見つかりません」(P66)を参照してください。



すでに TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているときは、同一のネットワークア ドレスの IP アドレスを設定してください。わからないときは、ネットワーク管理 者に問い合わせてください。



AirStation の IP アドレスが変更さ れます。

#### ⇒ 次ページへ続く

9



WEB ブラウザが起動して、設定画面 が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第4章 困ったときは」の「設定画面が表示さ れない」(P68)を参照して、WEBブラウザの設定を確認してください。

以上で AirStation との通信が可能になりましたが、この状態ではセキュリティ機 能が働いていないため外部から不正に侵入される危険があります。そのため以下の 手順で通信の暗号化 (WEP) の設定をおこなってください。

▲注意 · 初期設定時は Air Station 名が「unknown」となりますが、正常です。

- ・WEP(暗号化)機能を使って AirStation と通信できる無線 LAN 製品は、Wi-Fi 認 定済みのものに限ります。
- ・WEP を設定した場合は、Macintosh ※と通信することができません。 ※AirMacのWEP機能とは互換性がありません。

10 〈 】 クリック シ戻る・→・③ ① ① ②検索 回お気に入り ③原理 □3・△3 ∠lir5tation:WLA-S11G エアステーション情報 名前 unknown NAME 最小限の入力で設定を行います。 詳細検定 1年日別に設定を行います。 ・ 本製品の調査を行います。 (C) 2001 MELCO INC. All rights reserved.

[詳細設定]をクリックします。

11 セキュリティの警告 インターネットゾーンに情報を送信しようとしています。送信 する情報はまかの人から読み取られる可能性があります。 はだりますか? □ 今後、このゾーンに対して警告を表示しないΦ 

クリック この画面が表示されたら、「はい」を クリックします。

Netscape Navigatorをお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されま せん。」というメッセージが表示されます。

「OK」をクリックして続行します。



AirStationのパスワードを設定した 場合、ネットワークパスワードの入 カ画面が表示されますので、以下の とおり入力します。

ユーザー名:「root」を入力します。 パスワード:設定したパスワードを 入力します。

[OK] をクリックします。 2 クリック

AirStation のパスワードの設定は、別冊「ネットワーク活用ガイド」の「第1章 もっと使える便利な機能」−「設定画面のパスワードを設定する」を参照してく ださい。

12 入力 「使用する」を選択します。



[暗号(WEP)]欄に暗号キーを入力し ます。

また、「暗号確認] 欄にも再度同じ文 字列を入力します。

[設定] ボタンをクリックします。


暗号キーは「文字入力」(5文字または13文字)と「16進数入力」(10桁または26 桁)を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字 またはアンダーバー""を含む5文字または13文字の文字列で入力してください。

□メモ 暗号キーは 13 文字(文字入力の場合)を入力した方がより高いセキュリティを確 保することができます。(128 ビット WEP)

13 「設定を完了しました」と表示されます。ブラウザを閉じます。

▲注意 無線 LAN パソコンから WEP (暗号化) 機能を設定すると、AirStation に接続できな くなります。次の手順で AirStation に接続してください。

14 クライアントマネージャから、AirStationを選択して、[ファイル] - [接続] を 選択します。



以上で、設定は完了です。

すべての無線 LAN パソコンから、AirStation に接続できることを確認してください。

## 2.2 ネットワークを使えるようにします

### Step 5 ネットワーク通信をします

ここでは、「インターネットへ接続する場合」、「パソコン同士で通信する場合」の 2 つ の場合を説明しています。

#### Step 5 -1 インターネットへ接続する

ネットワーク内のダイヤルアップルータ等でインターネットへ接続するときは、TCP/IP 等の設定が必要です。

お使いのルータやプロバイダの指示に従って設定をしてください。

#### Step 5 -2 パソコン同士で通信をする

AirStation に接続した無線 LAN/ 有線 LAN パソコン同士で通信をすることができます。 パソコン間通信をするときは、TCP/IP プロトコルまたは NetBEUI プロトコルを使用す るのが一般的です。ここでは、TCP/IP プロトコルで通信するときの設定手順を説明し ます。(有線 LAN 上のパソコンにも同様の設定が必要です。)

「Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続のための設定をする(TCP/IP の設定)」 (P16)で TCP/IP の設定が完了しているため、あとは以下の手順で他のパソコンとのネッ トワーク環境を構築することができます。詳細は、WindowsMe のヘルプを参照してくだ さい。

### ネットワークの設定

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択します。
- 2 「コントロールパネル〕内の「ネットワーク〕アイコンをダブルクリックします。



「優先的にログオンするネットワー ク」が「Microsoft ネットワークク ライアント」になっていることを確 認します。

「ファイルとプリンタの共有〕をク リックします。




「ファイルを共有できるようにする] および「プリンタを共有できるよう にする] のチェックボックスをク リックして ON にします。 [OK] をクリックします。

5 1 羅艱 ネットワークの設定 | 識別情報 | アクセスの制御 | 現在のネットワーク コンボーネント(N) 第 NetBEUI -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wreless LAN Adapter ▲ 3 NetBEUI -> ダイヤルアップ アダプタ TCP/IP -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter TCP/IP -> ダイヤルアップ アダプタ 3 高速赤外線プロトコルーン 赤外線 PnP シリアル ポート (\*PNP0510)

■ Microsoft ネットワーク共有サービス i**š**ho(<u>A</u>)... FISA (E) 優先的にログオンするネットワーク(): ファイルとブリンタの共有(E).... 脱明

「Microsoft ネットワーク共有サー ビス〕が追加されます。



キャンセル

「識別情報」タブをクリックします。

「コンピュータ名] - 「ワークグルー プ]、および「コンピュータの説明] を確認します。

[OK] をクリックします。

「コンピュータ名] / 「ワークグループ〕には、半角英数字を入力することを推奨し ます。

一部の漢字やピリオド( )などの特殊文字が含まれていると、ネットワークに 接続できない場合があります。

▲注意 ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同じ名前を設 定してください。

7 「今すぐ再起動しますか?」と表示されます。 [はい] をクリックします。

#### パソコンの共有設定

ドライブやフォルダの共有を設定します。

ここでは、「マイコンピュータ」の中の C ドライブを共有するときの手順を例に説明し ます。

1 デスクトップ上の「マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。



C ドライブのアイコンを、マウスの 右ボタンでクリックします。 メニューから「共有」を選択します。



[共有する]のオプションボタンをク リックします。

「共有名」「コメント」「アクセス権の 種類 | 「パスワード | を確認または変 更します。

[OK] をクリックします。

4 Cドライブのアイコンが、以下のように変わります。



#### 他のパソコンとの通信

他のパソコンとの通信ネットワークへの接続確認が完了したら、他のパソコン(無線 LAN パソコン、または有線 LAN 上のネットワークのパソコン)と実際に通信してみま しょう。

1 デスクトップ上の「ネットワーク コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。 接続されているパソコンが表示されます。



通信したいパソコンをダブルクリッ クします。

通信したいパソコンが表示されない ときは、「第4章 困ったときは」の 有線 LAN 上のパソコンと接続できな い」(P77) を参照してください。



「パソコンの共有設定」(P29) で設定 されたドライブが表示されます。 通信したいドライブをダブルクリッ クします。



ドライブの中身が表示され、アクセ スが可能になります。

以上で、本製品を装着したパソコンから、無線 LAN または有線 LAN 上のパソコンへの接 続が完了しました。無線 LAN と有線 LAN を使用した、快適な環境でパソコンをお使いい ただけます。

### 2-3 2台目以降の無線 LAN パソコンを増設します

2 台目以降の無線 LAN パソコンを増設するときは、以下の設定をおこなってください。

「▶モ NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ…はじめに、「CvberTrio-NX」※をアドバンスト モードに設定してください。

「CyberTrio-NX」がインストールされている機種では、アドバンストモード以外のモード で使用していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールできないことがあり

「CvberTrio-NX」がインストールされているパソコンは、タスクバーに「CvberTrio-NX」 のインジケータが表示されます。

※ CvberTrio-NX とは…パソコンを使う人ごとに、Windows98/95 の動作範囲やアクセスで きるフォルダを限定する機能です。詳しくは、パソコン本体に付属のマニュアルを参 照してください。

## Step 6 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの ドライバをインストールする

AirStation に添付の「AirNavigator CD」または「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を 使用して、増設するパソコンに無線 LAN カードのドライバをインストールします。

無線 LAN カードのマニュアルを参照して、無線 LAN カードをインストールしてください。

「図目 バスアダプタ (WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP) をお使いの方へ


無線 LAN カード(WLI-PCM-L11G 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記) の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 要があります。

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

### Step 7 無線LANを使うパソコンにネットワークへ接続 するための設定をする(TCP/IP の設定)

ネットワークに接続するための設定をします。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 4 [ネットワーク] ダイアログボックスの [現在のネットワークコンポーネント] 欄に、無線 LAN カードドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。 1 枚の無線 LAN カードのみインストールされている場合



無線 LAN カードドライバと TCP/IP が表示されていることを確認します。

ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合



無線 LAN カードドライバと TCP/IP が 表示されていることを確認します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されます。

「TCP/IP-> "無線 LAN カードドライバ名"」

#### 無線 LAN カードのドライバが表示されないときは、無線 LAN カードのマニュアルを ⚠注章 参照して、ドライバをインストールしてください。

TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロト コルを追加してください。





「プロトコル] を選択しま す。


[追加]をクリックします。



「製造元]は「Microsoft」 を選択します。


「ネットワークプロトコ ル] は「TCP/IP」を選択 します。


[OK] をクリックします。



TCP/IPプロトコルが追加 されていることを確認し ます。

#### ⇒ 次ページへ続く





- ・ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、「IP アドレスを自動的に取得」 を選択します。
- ・ IP アドレスの設定については、「第4章 困ったときは」の「IP アドレスの割り 振りかたがわからない」(P83) を参照してください。



**8** WindowsMe/98/95 が再起動されます。

これで、無線 LAN を使うパソコンの TCP/IP の設定は完了です。

## Step 8 無線LANを使うパソコンにクライアントマネー ジャをインストールする

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー ルです。AirStation を使用してネットワークに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 クライアントマネージャをインストールする必要があります。

「設定用パソコンにクライアントマネージャをインストールする」(P19)を参照して、 クライアントマネージャをインストールしてください。

▲注意 すでに「WLI-PCM-L11 Driver Disk」から「クライアントマネージャ」をインストールし た方も、以下の手順で再度インストールしてください。

□メモ 2台目以降の有線LANパソコンにはインストールする必要はありません。

## 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接 続する

2台目以降の無線 LAN パソコンを以下の手順で AirStation に接続してください。

1 無線 LAN パソコンで「スタート]-「プログラム]-「MELCO INC]-「エアステー ションユーティリティー「クライアントマネージャ」を選択します。



「ファイル] - 「手動設定」を選択し ます。



[诵信モード]欄は、「エアステーショ ン経由通信(11Mbps)」を選択します。

[ESS-ID] 欄に「default(小文字)」を 入力します。

[OK] をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

4



パソコンのIPアドレスを再取得する 場合にチェックを付ける。

暗号(WEP)を入力します。

※1台目のパソコンを設定した方に、暗 号 (WEP) を確認してください。

[OK] をクリックします。

5



AirStation が黒色で表示されたら、 AirStation への接続は完了です。 無線で接続されているAirStationにはア ンテナマーク(▼)が表示されます。

- □メモ AirStation が黒で表示されないときは、「第4章 困ったときは」の「クライアントマ ネージャで AirStation との接続ができない(検索してもグレー表示される)」(P82)を参 照してください。
- 「製品 AirStation への接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されること があります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。